



## Mauser featherweight deluxe

- Poista patruunat pesästä ja lippaasta. Irrota lukko.
- Irrota lukonkehys tukista.
- Irrota laukaisukoneisto työntämällä tappi (5) ulos.

### Huom.

Joissakin Mauserin kehyksissä on koroke kohdassa A, viilaa se pois, jotta laukaisukoneisto sopii paikoilleen.

- Asenna Timney-laukaisukoneisto työntämällä tappi (5) reiästä (6). ÄLÄ KÄYTÄ VOIMAA. Jos yrität pakottaa tapin läpi, voit rikkoa toisen puolen korvakkeen. Kun tappi on paikoillaan, kiristä asennusruuvi (1) niin, että laukaisukoneisto on tukevasti kiinni kehyksessä.

### Huom.

Tarvittaessa taita varmistinlevyä varovasti, niin että se \_\_\_clears the receiver\_\_\_

- Jos Timneyn viretuki ei liiku vapaasti, irrota koneisto ja väljennä viretuen aukkoa (7) kunnes viretuki mahtuu liikkumaan.

Joissain vanhemmissa Mauser-malleissa paksuus kohdassa (7) on normaali suurempi, milloin viretuki ei nouse riittävän ylös osuakseen viritysosaan. Ongelman

ratkaisemiseksi tilaa korkea viretuki Timneytä.

Jos virityspalan virepinta (9) ja Timneyn viretuki (8) tulevat kosketuksiin liian nopeasti lukon liikkeessa nopeasti, voi lipeämistä tapahtua ja lukko jäädä virittymättä. Ratkaisu on hioa virityspalan virepintaa kohdasta (9) varovaisesti, kunnes osat kohtaavat oikein.

- Tarvittaessa avarra tukin sisäpintaa, niin ettei varmistinlevy (11) kosketa tukkia. Mikäli liipaisin osuu liipaisinkaaren aukon reunoihin, avarra aukkoa niin, ettei liipaisin enää osu.
- Jossain Mauser-malleissa lukko saattaa osua varmistinlevyyn. Korjataksesi ongelman, taita varovasti varmistinlevyä niin, etteivät liikkuvat osat osu siihen kummassakaan asennossa.

### Huom.

Mauser 98 -malleissa varmistimen voi laittaa päälle vain ase on ollessa viritettynä tai lukon ollessa auki.

- Ruuvi (2) on laukaisuvastuksen säätöruuvi (esiasetus on noin 1,5 kg). Vastus kevenee ruuvia avattaessa. ÄLÄ säädä vastusta alle 750 g:n.

Ruuvi (3) säätää jälkivedoa. Älä kiristä sitä liikaa, sillä se estää liipaisimen liikkumisen ja siten ase laukeamisen.

Ruuvi (4) on viretuen säätöruuvi. Viretuki säätyy varmistimen välityksellä, joten jos säädät sitä, pidä varmistin päällä, jotta säätäisi sitä niin, ettei varmistinta enää saa päälle.

Timney suosittelee Timney speedlock jousen asennusta, jotta iskuri liikkuisi nopeammin eikä tulisi laukeamattomia.

#### TIMNEY TRIGGER -TAKUU

Materiaali ja valmistus: tämä TIMNEY-liipaisin on huolellisesti tarkastettu, testattu ja säädetty, jotta sitä voisi luotettavasti käyttää eliniän. Materiaali- tai valmistusvian ilmetessä normaalin käytön ja huollon aikana tarvittavat korjaukset, sisältäen työn ja osat, tehdään veloitusetta, edellyttäen tarkastuksemme toteavan, ettei vaurio johtunut vahingosta, muutoksista, väärinkäytöstä tai muusta meistä johtumattomasta syystä. Emme oleta tai viittaa mihinkään sanalliseen tai lakisääteiseen takuuseen, emmekä oleta tai valtuuta ketään olettamaan meiltä mitään velvollisuutta tai vastuuta tämän liipaisimen suhteen. Tämän liipaisimen korjaukset tai purkaminen millään tavoin ilman erillistä valtuutusta johtaa takuun umpeutumiseen.

TIMNEY MFG., INC. 3940 W. CLARENDON AVE. PHOENIX, AZ 85019

**Epäselvissä tapauksissa tarkasta alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä. [www.timneytriggers.com](http://www.timneytriggers.com)**