

FX Monsoon puoliautomaattinen paineilmakivääri



1. Takuu

FX Monsoon -kivääreillä on vuoden takuu, joka kattaa työ- ja materiaalivirheet.

Varoitus. Älä pura kivääriä kun ilmasäiliössä on painetta. Älä laukaise asetta kun ilmasäiliö on tyhjä tai irrallaan.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa asetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

2. Sisällys

1. Takuu

2. Sisällys

3. Perustiedot

3.1. Erityisominaisuudet

4. Yleisiä ohjeita

4.1. Turvaohjeita

5. Käyttöohjeita

5.1. Painesäiliön täyttäminen

5.2. Varmistimen toiminta

5.3. Lippaan täyttäminen

5.4. Lukon toiminta – virittäminen.

5.5. Aseen laukeamatta jääminen

6. Säädet ja huolto

6.1. Huolto

6.2. Painesäiliön täyttöadapterin o-renkaiden vaihto.

3. Perustiedot

FX Monsoon on lippaallinen, puoliautomaattinen, paineilmakäyttöinen kivääri. Kivääriä on saatavissa kalipeerissa 5,5 mm (.22).

Piipun pituus: 50 cm (19,7 tuumaa)

Kokonaispituus: 109 cm

Paino (ilman tähtäimiä): 3,1 kg

Maksimi täyttöpaine: 200 bar

3.1 Erityisominaisuudet

- 1-vaiheinen liipasin
- synteettinen tukki
- vapaasti värähtelevä Lothar-Waltherin 500 mm Match-piippu
- 180 kuutiosenttimetrin painesäiliö
- lähtönopeus: 5,5 mm 275 m/s
- 11 mm kiikarikisko
- 1/2" UNF kierre äänenvaimentajalle
- Yli kolmekymmentä laukausta yhdellä täytöllä.

4. Yleisiä ohjeita

FX Monsoon -kiväärin mukana ei tule tähtäimiä. Asenna kiikaritähän ja lue käyttöohjeet ennen käyttöä.

4.1 Turvaohjeita

- Käsittele kivääriä aina kuin se olisi ladattu.
- Älä koskaan osoita asetta ihmistä kohti, vaikka tietäisitkin, että ase ei ole ladattu.
- Kanna asetta siten, että piippu ei osoita vahingossakaan ihmisiä kohden.
- Varmistu aina kohteestasi ja myös siitä mitä sen takana on.
- Älä jätä ladattua asetta vartioimatta.
- Vältä ampumasta kohteisiin, joissa on kimmokkeen mahdollisuus.

5. Käyttöohjeita

5.1 Painesäiliön täyttäminen

Varmista, että painesäiliön täyttöreikä piipun alapuolella on puhdas ja aseta täyttöadapteri reikään. Täytä säiliö maksimissaan 200 bar paineeseen. **Huom. Päästä pumpun letkusta paineet pois ennen letkun irrottamista.**

5.2 Varmistimen toiminta

Varmistin laitetaan päälle vetämällä kiväärin vasemmalla puolella oleva vipu taka-asentoon. Varmistus poistetaan työntämällä vipu etuasentoon.

5.3 Lippaan täyttäminen

Varoitus! Älä käytä yli 16 grainin / 1,03 gramman luoteja.

Lippaan voi asettaa kivääriin vain oikeinpäin. Lipas työnnetään oikealta sivulta paikalleen. Takaapäin katsottaessa lipas pyörii myötäpäivään. Lippaassa on läpinäkyvä kansi, josta näkee lipasta täytettäessä ja ammuttaessa, onko lipaan seuraavassa kolossa luoti.

Lippaan irrottaminen: Vedä virityskampi taka-asentoon ja lukitse se taempaan koloon. Liu'uta lipasta oikealle, jolloin se irtoaa lukkorungosta. Ota lipas käteesi siten, että läpinäkyvä pyörivä kansi on yläpuolella. Pyöritä kantta vastapäivään lähes täysi kierros. Tunnet jousen jännittyvän. Pidä kantta paikallaan ja aseta ensimmäinen luoti lipaan alapuolelta. Ensimmäinen luoti lukitsee lipaan jousen. Tämän jälkeen pyöritä kantta myötäpäivään ja täytä lipas kannen läpi yksi kerrallaan kunnes palaat alkuasentoon. Englanninkielisen ohjekirjan kuvat voivat auttaa.

5.4 Lukon toiminta – virittäminen

Aseta lipas lukkorunkoon. Nosta (taka-asentoon lukittu) virityskampi ylös, jolloin se työntyy eteen. Ase on nyt ampumavalmis. **Älä sulje lukkoa ennen kuin olet valmis ampumaan.**

5.5 Aseen laukeamatta jääminen

Jos ase jää laukeamatta niin varmista ase, viritä (vedä virityskampi taka-asentoon) ja poista lipas. Nosta virityskampi ylös, jolloin se siirtyy eteen. Poista varmistus, tähtää turvalliseen suuntaan ja ammu. Viritä ase, aseta lipas paikalleen ja vapauta virityskampi. Ase on taas ampumavalmis. **Älä sulje lukkoa ennen kuin olet valmis ampumaan.**

6. Säädöt ja huolto

6.1 Huolto

Varoitus. Älä pura kivääriä kun ilmasäiliössä on painetta. Älä laukaise asetta kun ilmasäiliö on tyhjä tai irrallaan.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa asetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Takuu ei kata vaurioita, jotka on itseaiheutettuja.

Tämän kiväärin saa purkaa ainoastaan valmistajan valtuuttama korjaaja.

Pidä seuraavat osat öljyttynä aseöljyllä:

- liipaisinkoneisto
- luodinasetus piikki
- virityskamman liukupinnat

Älä laita öljyä liikaa.

6.2 Painesäiliön täyttöadapterin o-renkaiden vaihto

Painesäiliön täyttöadapterin o-renkaat pitää vaihtaa kun ilmaa alkaa vuotamaan säilitötä täytettäessä, eikä painetta saa nostettua. Vaihda kumpikin o-rengas samalla kertaa.