

Mini Colibri R360 eläinhoukutin



Käyttöohje

Ominaisuudet

- Muisti 10 eläimen ääntä
- Käsikäyttö
- Ajastinkäyttö
- Ohjelmoitavan soittolistan toisto
- Teho 10W, ulkoisella kaiuttimella 25W
- Käyttöjännite 9 – 12V
- Mitat 67 x 57 x 78 mm
- Paino 100 g

Käyttöjännite

Mini Colibri toimii joko 9V alkaliparistolla (neppariparisto) tai ulkoisella 12V tasajännitteellä. Ulkoisen jännitelähteen napaisuutta ei saa kytkeä väärin päin eikä jännitettä ylittää!

Kun näytöllä näkyy ”b”, vaihda paristo.

Toiminnot

Mini Colibrin asetukset tehdään yhdellä nupilla (äänenvoimakkuus / kanava): nupin painaminen vaihtaa kanavaa, nupin kääntäminen säätää äänenvoimakkuutta. Ajastintoiminto kytketään päälle ja pois pitämällä nuppia painettuna viisi sekuntia.

Laitteen perusasetukset ovat:

- Ajastin (t) – viive 2 tuntia ääntelyn alkuun
- Ajastin (F) – toiminta-aika 2 tuntia
- Soittolistaa ei asetettuna
- Sisäinen kaiutin käytössä
- Näytön kirkkaus normaali

Ajastin

Ajastin aktivoidaan painamalla äänenvoimakkuusnuppia viiden sekunnin ajan. Ajastin kytketään pois päältä samalla tavalla tai sammuttamalla laite. Aktivoitu ajastin näkyy näytössä kirkkaana pisteenä. Jos asetettu aika on jo kulunut, piste vilkkuu.

Asetusvalikko

Pidä äänenvoimakkuusnuppi painettuna ja kytke virta ON/OFF -kytkimestä. Näyttöön ilmestyy ”H” valikkotilan merkiksi. Pidä äänenvoimakkuusnuppi edelleen painettuna, kunnes näet kirjaimen ”t”, jolloin olet asetusvalikossa. Nyt voit päästää nupin ylös, jolloin näytössä alkaa vilkkua vuoronperään meneillään oleva asetus ja sen tämänhetkinen arvo (ks. alempana).

Nuppia kääntämällä voit vaihtaa asetuksen arvoa, ja nuppia painamalla vaihtaa seuraavaan asetukseen. Kun olet säätänyt mieleisesi asetukset, käännä laite pois päältä, jolloin valikkotila päättyy ja asetukset tallentuvat.

t = ajastettu käynnistyminen

Kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia voit säätää käynnistysviiveen välillä 1 – 19 tuntia. Näytössä piste tarkoittaa kymmentä tuntia, eli esimerkiksi näyttö ”3” on kolme tuntia, näyttö ”9” yhdeksän tuntia, ”0.” kymmenen tuntia ja ”5.” viisitoista tuntia.

F = ajastettu toiminta-aika

Kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia voit säätää laitteen toiminta-ajan välillä 1 – 19 tuntia tai jatkuvaksi. Asetuksen näyttö toimii samoin kuin edellisessä kohdassa, mutta lisäksi valittavana on ”c” eli jatkuva toiminta.

C = soittolista

Nuppia kääntämällä voit säätää laitteen soittamaan tiettyjä ääniä silmukassa. Valinta ”1” soittaa viittä ensimmäistä ääntä (numerot 0 – 4) vuoronperään, valinta ”2” viittä seuraavaa ääntä (5-9) vuoronperään, ja valinta ”3” kaikkia kymmentä ääntä. Valinta ”0” (oletus) soittaa ainoastaan yhtä ääntä.

Oma soittolista ohjelmoidaan valinnassa ”P”. Nuppia painamalla voit vaihtaa äänen numeroa, nuppia kiertämällä ohjelmoida äänen listalle tai pois listalta. Jos näytössä näkyy piste, ääni on listalla, muutoin ei.

A = sisäisen kaiuttimen ohittaminen

Nuppia kiertämällä voit ohjelmoida laitteen sisäisen kaiuttimen käyttöön (näyttö ”1”) tai pois käytöstä (näyttö ”0”).

d = näytön kirkkauden säätö

Nuppia kiertämällä voit säätää laitteen näytön kirkkautta minimistä ”1” maksimiin ”9”.

Pariston vaihto

Irrota vyöklipsi levittämällä sitä jommasta kummasta päästä. Laitteen alareunassa on takakannen välissä kolo, josta voit kammata takakannen varovasti auki sopivalla työvälineellä. Asenna uusi paristo huolellisesti paikalleen ja kiinnitä kansi alkuperäiseen asentoon, varoen etteivät pariston johdot jää puristuksiin.

Varoitukset

Ole erittäin huolellinen kytkiessäsi ulkoista virtalähdettä – napaisuus on oltava oikein päin!

Kun Mini Colibrissa käytetään ulkoista virtalähdettä, kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuden tasoon.

Ulkoisella virtalähteellä laite käyttää suurempaa tehoa, joka voi vaurioittaa laitteen sisäistä kaiutinta. Mikäli käytät ulkoista virtalähdettä ja ulkoista kaiutinta, ohjelmoi sisäinen kaiutin pois päältä ja säädä äänenvoimakkuus ulkoiselle kaiuttimelle sopivaksi.

Laite on suojattava kosteudelta!

Valmistaja, maahantuoja ja myyjä eivät vastaa laitteen lainvastaisesta käytöstä.

Takuu

Mini Colibrilla on kahden vuoden takuu valmistus- ja materiaalivikojen varalta.

Takuu ei kata käyttöohjeiden vastaista käyttöä tai valtuuttamattomien henkilöiden korjausyrityksiä.