

# FX Bobcat Mk.II

*Liite käyttöohjeeseen*

FX Bobcat Mk.II on päivitetty versio alkuperäisestä Bobcat-aseesta. Merkittävimpänä erona Mk.II -versiossa on vakiovarusteena regulaattori ja kaksi painemittaria, ja säiliön täyttö tapahtuu sen etupäästä kierrettävän pölysuojan alta.

Säiliön etupäässä oleva painemittari näyttää säiliön paineen:



Aseen takana tukissa oleva painemittari näyttää regulaattorin lähtöpaineen. Tämän mittarin lukema ei siis normaalisti koskaan nouse ylemmäs kuin regulaattorin säätöasetus, joka on valmistajan asettamana noin 130 bar:



**Asetta täytettäessä painetta on aina seurattava säiliön painemittarista!** Pelkästään takimmaisen mittarin seuraaminen voi johtaa vaaralliseen ylitäyttöön. Takuu ei korvaa tästä johtuvia vaurioita.

**Älä koskaan täytä aseeseen enempää painetta kuin kyseisen mallin maksimitäyttöpaineeksi on ilmoitettu.** Tämä on ilmoitettu aseeseen lukon vasemmassa kyljessä muiden tietojen ohessa.

Eräliike Riistamaa Oy 2015