

# KÄYTTÖOHJE, RM-LIHAMYLLY

## Tärkeitä turvallisuusohjeita:

Sähkölaitteita käytettäessä on turvallisuusohjeiden noudattaminen aina tärkeää.

- Lue käyttöohjeet
- Myllyn rungon laittaminen veteen, tai muuhun nesteeseen aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Älä jätä myllyä vartioimatta käytön aikana, tai pienten lasten läsnäollessa, mikäli laitteessa on virta päällä.
- Irroita sähköjohto seinästä aina käytön jälkeen sekä laitetta koottaessa ja puhdistettaessa.
- Liikuviiin osiin koskemista tulee välttää. Ruokaa ei saa syöttää laitteeseen käsin, vaan tulee käyttää mukana tulevaa työntintä.
- Älä käytä myllyä, mikäli virtajohto on vahingoittunut, laite ei toimi kunnolla, runko on pudonnut esim. lattialle tai laite on muuten vaurioitunut. Toimita laite tällöin ammattitaitoiseen huoltoon.
- Osien, joita ei ole tarkoitettu yhteensopiviksi lihamyllyyn ei saa käyttää. Tällöin voi aiheutua tulipalon, sähköiskun tai muun onnettomuuden vaara.
- Lihamyllly on tarkoitettu vain sisäkäyttöön
- Älä anna johdon roikkua vapaana päydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Terät ovat teräviä, käsittele niitä varoen.
- Lihamylllyä ei saa käyttää muuhun kuin ruuan jauhamiseen. Älä myöskään yritä jauhaa luita pähkinäitä tai muita hyvin kovia ruoka-aineita.
- Myllyä tulee käyttää yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 min, jonka jälkeen myllyn tulee antaa jäähtyä toiset 10 min moottorin lämpenemisen vuoksi.
- Älä työnnä ruokaa väkisin myllyyn, tai se saattaa jumiutua.
- Älä yritä korjata rikkoutunutta lihamyllyä itse.

## Käyttöönottaessa

- Tarkista, että mylly ja kaikki sen osat ovat ulkoisesti ehjiä.
- Pese kaikki osat (paitsi laitteen runko) kuumalla vedellä ja tiskiaineella.
- Ennen kuin kytket pistokkeen seinään, varmista että ON/O/R -kytkin on asennossa "O" ("O" tarkoittaa, että laite on pois päältä)

## Kokoaminen

- Paina laitteen kyljessä olevaa lukituspainiketta, paina putkiosa vinossa runkoon kiinni ja käännä putkea vastapäivään niin, että syöttöputki osoittaa suoraan ylöspäin. Putkiosa on lukittunut paikoilleen, kun kuulet naksahduksen, ja lukituspainike ponnahtaa takaisin ylös. Tarkista vielä putkea heiluttamalla, että se lukittui kunnolla.
- Työnnä ruuan syöttöruuvi muovinen pää edellä putkeen, ja pyöritä hieman, jotta voimansiirtoholkki ottaa laitteen runkoon kiinni ja ruuvi painuu pohjaan.
- Aseta leikkuuterä ruuvien päähän teräpuoli ulospäin. Mikäli terä asetetaan väärin päin, liha ei jauhaudu.
- Aseta haluttu leikkuulevy seuraavaksi siten, että levyssä olevat ulokkeet osuvat putkiosassa oleviin koloihin.
- Tue toisella kädellä leikkulevyä ja toisella ruuvaa lukitusrenas kireälle paikoilleen. Liika kiristäminen aiheuttaa terän ennenaikaista kulumista.

- Aseta ruuan syöttölaudanen paikoilleen putkiosan päälle.
- Aseta Lihamylyly tukevalle alustalle.
- Ilmanvaihtokanavat laitteen alapinnalla ja kyljissä on pidettävä vapaina.

## Jauhaminen

- Leikkaa jauhettava ruoka pieniksi paloiksi (max. 2x2x6 cm) niin että palaset mahtuvat helposti myllyyn. Mikäli liha on erityisen sitkeää ja kalvoista, tulee se pilkkoa huomattavasti pienemmiksi paloiksi myllyn toiminnan varmistamiseksi.
- Kytke pistoke seinään, aseta I/II -kytkin asentoon "I" ja tämän jälkeen kytkin ON/O/R asentoon "ON".
- Ala syöttämään ruokaa myllyyn syöttölautasen kautta. Käytä ainoastaan mukana toimitettua ruuantyönnintä.
- Käytön jälkeen kytke laitteesta virta pois ja irroita virtajohto pistokkeesta.

## Peruuttaminen

Mikäli mylly jumiutuu, aseta I/II -kytkin asentoon "II" ja ON/O/R -kytkin asentoon "R". Tällöin mylly alkaa pyöriä toiseen suuntaan, ja putkiosa tyhjenee. Mikäli tämä ei toimi, kytke laitteesta kaikki virrat pois ja pura ja puhdistaa mylly.

## Myllyn purkaminen

- Varmista, että moottori on pysähtynyt kokonaan.
- Irraita virtajohto pistorasiasta.
- Purkaminen tapahtuu kuten kokoaminen, mutta käänteisessä järjestyksessä. (ks. kohta kokoaminen)

## Puhdistaminen

- Poista ensin irtonainen liha yms. myllystä.
- Pese kaikki muut osat paitsi runko kuumassa vedessä käsitiskiaineella. Älä käytä voimakkaita liuottimia, konetiski- tai valkaisuaineta, sillä ne värjäävät alumiiniset osat ja voivat vahingoittaa muovisia osia vakavasti.
- Myllyn rungon voi puhdistaa pyyhkimällä kostealla rätillä.
- Pyyhi terä ja leikkuulevyt kevyesti ruokaöljyllä ennen varastointia.