

Riistahälytin koostuu kolmesta yksiköstä: Liiketunnistimesta/lähetimestä, hälyttimestä/vastaanottimesta ja kauko-ohjainyksiköstä.

Yksiköiden toimintojen kuvaus.

Lähettimeen kytketään virta virtakytkimestä joka on lähettimen edestä katsottuna oikealla sivulla yläreunassa. Virta on kytketty kun kytkin on ala-asennossa. Kytettäessä virta päälle, lähetin lähettää hälytyssignaalin vastaanottimeen jolla on helppo tarkistaa laitteen toimivuus.

Vastaanottimen toiminta. Vastaanottimeessa on edestä päin katsottuna punainen merkkivalo (ylempänä) ja äänimerkin kaiutin (alempana). Yksikön päällä on virtakytkin. Virta on kytketty kytkimen ollessa oikeassa reunassa. Tällöin merkkivalo palaa jatkuvasti. Yksikön vasemmalla puolella on hälytystyypin valinta. Kytkimen ollessa alhaalla on värinähälytys kytketty. Kytkimen ollessa ylhäällä on äänimerkkihälytys valittuna.

Kauko-ohjaimen toiminta. Kauko-ohjainta käytetään vastaanottimen ohjaamiseen. Kauko-ohjaimessa on kokoonpainuva antenni ja liukuvan suojakannen takana 4 nappia. Napeista "A" vastaa hälytyksen laukaisu (voidaan käyttää hälytyksen testaamiseen). Loput napit "B", "C" ja "D" sammuttavat hälytyksen.

Riistahälyttimen käyttö.

On suositeltavaa laittaa vastaanotinyksikkö ensimmäisenä siihen paikkaan, jossa sitä tullaan käyttämään ja kytkeä virta vastaanottimeen. Tämän jälkeen asennetaan vasta hälytin sille suunniteltuun paikkaan ja kytketään virta. Näin tulee testattua että hälytin on sellaisessa paikassa josta sen signaali kantaa vastaanottimeen. Vastaanotin rupeaa hälyttämään kun lähettimeen kytketään virta. Hälytys voidaan kytkeä pois päältä joko kauko-ohjaimella, vai kytkemällä vastaanottimen virta pois hetkeksi.

Lähetinyksikkö asennetaan noin metrin korkeuteen ja muutaman metrin päähän valvottavasta kohteesta. Antenni vedetään pitkäksi ja laitteeseen kytketään virta. Lähetin voidaan asentaa mukana tulevalla vapaasti suunnattavalla jalustalla. Jalustan/laitteen kiinnittäminen käy kätevästi esimerkiksi kuljetuslaukun kantohihnalla. Yksikkö on suojattava erikseen sateelta. Helpoiten tämä käy läpinäkyvän muovipussin ja kuminauhan avulla.



*Kuva 1: Riistahälyttimen yksiköt vasemmalta oikealle:
Lähetin/liiketunnistin, vastaanotin/hälytin ja kauko-ohjain.*