

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Copyright © 2012 Eräliike Riistamaa Oy



1 Johdanto

Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että vasenkätisille, ja sen laukaisu toimii sekä yksi- että kaksitoimisesti.

2 Tärkeää



Noudata ehdottomasti tämän kappaleen ohjeita. Ohjeiden vastainen käyttö voi johtaa vaurioihin, joita takuu ei korvaa!

- Älä täytä ilmasäiliötä yli 200 bar paineeseen.
- Muista aina vapauttaa paine täyttöletkusta ennen kuin irrotat letkun aseesta.
- Jos täytät aseensa sukelluspullosta, avaa venttiili hitaasti äläkä kiirehdi täytön kanssa.
- Liian alhaisesta paineesta tai muusta syystä johtuvan toimintahäiriön jälkeen **aseen piipussa voi olla luoti**, vaikka lipas olisi jo irrotettu. Tarkista aina tilanne esimerkiksi puhdistuspuikolla ennen kuin ryhdyt selvittämään ongelmaa tai yrität laukaista aseensa uudelleen!

3 Yleiset aseenkäsittelyohjeet

- Älä koskaan suuntaa asetta ihmistä kohti, lataamattomanakaan.
- Käytä aina ampujan laseja tai turvalaseja ampuessasi. Varmista myös, että kaikilla lähelläsi olevilla on lasit.
- Pidä ase aina varmistettuna kunnes olet valmis ampumaan.
- Käytä aina ilmakiväärin tauluntaustaa turvallisessa ympäristössä, ettei vahinkoja pääsisi tapahtumaan, jos tausta jostain syystä pettäisi.
- Älä lataa asetta ennen kuin ampuminen on turvallista ja olet valmistautunut laukaisemaan.
- Älä koskaan tähtää sellaisiin kohteisiin joista luoti saattaa kimmota, kuten veteen.
- Pidä ase aina varmistettuna ja lataamattomana kun ojennat asees toiselle, tai kun otat asees vastaan.
- Älä koskaan säilytä asetta ladattuna tai vireessä.
- Varmista, että luodit ovat samaa kaliberia aseesi kanssa.
- Lue asees käyttöohje huolella ja noudata sitä aina.
- Varmista, että osaat käyttää asetta ennen käyttöönottoa.
- Säilytä asetta turvallisessa paikassa, lataamattomana ja viritettömänä, ja lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan säilytä luoteja samassa paikassa asees kanssa.
- Noudata aina paikallisia ja valtakunnallisia aselakeja ja säännöksiä.
- Käytä ainoastaan ilma-aseille tarkoitettuja öljyjä ja rasvoja, jottei aseesi vahingoitu.

4 Varmistin



Aseessa on käsikäyttöinen mekaaninen varmistin. Varmistinvipu on hopeanvärinen nuppi asees oikealla puolella (ks. kuva). Kun vipu on kokonaan takana asennossa S, asetta ei voi laukaista eikä iskuvasaraa vetää taakse. Kun vipu on työnnettynä eteen asentoon F, ase on valmis laukaistavaksi tai viritettäväksi.

Pidä varmistin aina asennossa S, kun kuljetat, lataat, täytät tai puhdistat asetta. Älä koskaan oletta, että varmistinmekanismi kykenee täysin varmasti estämään asees laukeamisen vahingossa.

5 Paineilmasäiliön täyttö

Ase voidaan täyttää joko sukelluspullosta, käsikäyttöisellä suurpainepumpulla tai ilma-aseiden täyttöön tarkoitettulla kompressorilla. **Noudata aina käyttämäsi täyttölaitteen ohjeita!** Aseen mukana toimitetaan siihen kuuluva täyttönippa.

Täyttöventtiili sijaitsee ilmasäiliön etupäässä piipun alapuolella. Käännä täyttöventtiilin pölysuoja pois täyttöaukon edestä. Työnnä täyttönippa aukkoon perille saakka. Täytä ilmasäiliö rauhallisesti korkeintaan maksimipaineeseen 200 bar asti. Liian nopea täyttäminen on vaarallista, ja voi johtaa ylikuumentumiseen ja siten epätarkkaan täyttöpaineeseen. Liian nopea täyttö sukelluspullosta voi vaurioittaa asestä täyttöventtiiliä.

Mikäli säiliö on tyhjä, iskuvasara on vedettävä vireeseen ennen kuin täyttäminen onnistuu (muutoin iskuri painaa laukaisuventtiilin auki ja ilma vuotaa suoraan ulos asestä läpi).



Älä täytä säiliötä yli 200 barin, koska se voi vahingoittaa asetta ja johtaa tehojen madaltumiseen.

Älä koskaan täytä asetta muulla kuin tavallisella ilmalla!

Ilmasäiliön täytyttyä **vapauta täyttöletkussa oleva paine pumpussa tai täyttölaitteessa olevan venttiilin avulla** ja irrota vasta sen jälkeen adapteri asestä ilmasäiliöstä. Käännä täyttöventtiilin pölysuoja takaisin paikoilleen.

Yhdellä täytöllä saavutettavien laukausten määrä riippuu olosuhteista ja käytetyistä luodeista. Kokemus opettaa, milloin ase on täytettävä uudelleen.

6 Lataaminen ja ampuminen



Lipas irrotetaan ja kiinnitetään aseeseen työntämällä sivusuunnassa oikealle (ks. kuva). Lippaassa ja aseessa olevat jousitetut kuulat lukitsevat lippaan oikeaan asentoon. Lipas on irrotettavissa ja kiinnitettävissä vain, kun ase ei ole viritettynä. Lipas pyörähtää takaa katsoen myötäpäivään aina kun ase viritetään.

6.1 Luotien lataaminen lippaaseen

Luodit ladataan lippaaseen **etupuolelta, prinstö edellä**. Lippaan etupuolen tunnistaa sivuilla olevista urista (ks. kuva). Aseta lippaaseen kuusi oikean kaliiperin luotia. Mikäli luoti ei putoa itsestään lippaaseen, paina se niin syväälle, että luodin kärki on lippaan etupinnan tasalla.



6.2 Ampuminen

Aseta lipas paikalleen aseeseen **oikein päin** siten, että se naksahtaa paikalleen. Lipas pyörähtää automaattisesti seuraavan luodin kohdalle aina asetta viritettäessä.

Aseella voidaan ampua sekä yksi- että kaksitoimisesti. Yksitoimisesti ammuttaessa poista varmistin (käännä vipu asentoon F) ja vedä iskuvasaraa taakse kunnes se lukittuu. Ase on nyt vireessä ja valmis laukaistavaksi.

Kaksitoimisesti ammuttaessa poista varmistin ja vedä liipaisimesta, kunnes ase laukeaa. Tällöin ase virittyy ja laukeaa samalla liikkeellä.

6.3 Aseen poistaminen vireestä

Mikäli haluat poistaa aseensa vireestä laukaisematta sitä, poista varmistin, pidä kiinni iskuvasarasta ja vedä liipaisimesta. Nyt voit laskea iskuvasaran varovasti etuasentoon ilman, että ase laukeaa.

7 Huolto ja ylläpito

Evanix Hunting Master on oikein käytettynä ja säilytettynä erittäin kestävä ja varmatoiminen ase, joka ei kaipaa vaativia huoltotoimenpiteitä.

Sinistetyt osat kannattaa pyyhkiä synteettiseen öljyyn kostutetulla nukkaamattomalla kankaalla jokaisen käytön jälkeen. Tukki on hyvä käsitellä tarpeen mukaan tukkiöljyllä tai -vahalla, jotta sen ulkonäkö säilyy moitteettomana.

Suosittellemme, että käytät aika ajoin puhdistustulppia, jotka voidaan ampua aseensa piipun läpi ilman vaaraa piipun vahingoittumisesta. Täyttöadapterin O-rengastiivisteet on hyvä käsitellä aika ajoin hyvin pienellä määrällä silikonirasvaa tai valkovaseliinia, jotta ne kestävät pitkään. Pidä erityistä huolta, ettei aseensa täyttöaukkoon kulkeudu roskia tai pölyä. Käännä aina pölysuoja paikalleen täytön jälkeen.

Aseensa sisäisten liikkuvien osien, kuten laukaisumekanismien, tarpeeton voitelu ei ole suositeltavaa minkäänlaisilla aineilla. Liika voitelu saattaa lisätä lian ja pölyn tarttumista, mikä vaikuttaa aseensa suorituskykyyn negatiivisesti.

Älä suihkuta öljyä suoraan aseeseen. Mineraaliöljyjä ei saa käyttää aseensa puhdistukseen.

Suosittellemme vuosittaista huoltoa sitä tarjoavassa alan erikoisliikkeessä.

Ota huomioon, että takuu ei kata aseensa purkamisesta mahdollisesti syntyneitä vahinkoja. Aseensa saa purkaa vain valmistajan hyväksymä huoltoliike.

Älä koskaan jätä luoteja piippuun. Poista lipas kun lopetat ampumisen.

7.1 Säilytys

Evanix Hunting Master on tarkoitettu säilytettäväksi siten, että ilmasäiliössä on painetta. Poista kuitenkin lipas aseesta, tarkista että aseessa ei ole luoteja ja pidä varmistin päällä säilytyksen aikana.

7.2 Vianetsintä

Lue manuaali huolella ja noudata aina käyttöohjeita.

Älä koskaan yritä korjata vikaa itse mikäli ilma-aseesi näyttää merkkejä toimintahäiriöstä, vaan ota yhteyttä joko jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

Lipas ei etene

1. Ilmasäiliö tyhjä: täytä säiliö
2. Varmistin kytkettynä: käännä asentoon F
3. Lipas ei ole paikallaan: poista lipas ja aseta se kohdalleen

Iskuvasaran virittäminen ei onnistu

1. Varmistin kytkettynä: käännä asentoon F

Iskuvasara toimii, mutta ase ei laukea

1. Ilmasäiliö tyhjä: täytä säiliö
2. Lipas tyhjä: lataa lipas

Ilma vuotaa piipusta ilmasäiliötä täytettäessä

1. Ilmasäiliö täysin tyhjä: viritä iskuvasara ja yritä täyttää uudelleen

Ase on epätarkka

1. Huonolaatuiset tai sopimattomat luodit: kokeile toisenlaisia luoteja
2. Tukin ruuvi löysällä: kiristä ruuvit
3. Tähtäinlaitteen kiinnitys löysällä: kiristä
4. Lyijyyntynyt tai likainen piippu: puhdist
5. Ilmasäiliön paine liian matala: täytä säiliö

8 Takuu

Evanix-ilma-aseilla on valmistajan myöntämä kahdentoista kuukauden takuu ostopäivästä alkaen valmistus- ja materiaalivirheiden varalta. Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Takuu kattaa osat, työn sekä kotimaassa tuotteen palautuksen asiakkaalle.

Takuu ei kata väärinkäytöstä eikä laiminlyönnistä aiheutuneita haittoja, eikä mahdollisia kuljetuksesta aiheutuneita vahinkoja. Takuu ei kata O-renkaiden, ruuvien, jousien eikä tukin normaalia kulumista.