

# Kollimaattori



## Käyttöohje

### Turvallisuusohjeita

1. Varmista, että **ase on tyhjä ja lukko auki** kollimaattorin käytön aikana.
2. Varmista, ettei kollimaattorin suuntauspuikko jää piippuun käytön jälkeen.

### Käyttö

Kollimaattorilla saat tähtäinlaitteen alkukohdistuksen suoritettua tai tarkistettua ilman hukkalaukauksia.

1. Valitse kollimaattorisarjasta aseesi kaliiperia parhaiten vastaava suuntauspuikko.
2. Kiristä puikko kollimaattoriin sormivoimin oheisen kuvan mukaisesti. Kohdista ruuvin kärki puikon varressa olevaan loveen, jossa on kaliiperimerkintä. Näin puikko lukittuu tiukasti oikeaan asentoon.
3. Työnnä kollimaattorin suuntauspuikko aseesi piippuun loppuun asti varoen kolhimasta piipun suuta. Mikäli puikko ei mene helposti piippuun, vaihda seuraavaksi pienempään puikkoon. **Älä käytä voimaa!**



Jos käytät kiilaruuvilla varustettua haulipiipun puikkoa, varmista että sen kartio on piipun suuta vasten ja kiristä vain sen verran, että puikko pysyy piipussa liikkumattomana.

4. Katso tähtäinlaitteen läpi valoa vasten kollimaattoriin. Kollimaattorissa näet suuntausristikon. Jos tarpeen, kierrä kollimaattoria piipussa siten, että sen ristikko asettuu yhdensuuntaisesti tähtäysristikon kanssa. Mikäli tämä ei onnistu, tarkista että tähtäinlaite on asennettu aseeseen pystysuoraan.
5. Säädä tähtäinlaitteen korkeus- ja sivusäätöjä kunnes tähtäinristikko asettuu kollimaattorin ristikon keskelle.
6. Poista kollimaattori suuntauspuikkoineen aseesi piipusta. Alkukohdistus on nyt suoritettu.
7. Suorita kohdistus loppuun ampumaradalla tähtäinlaitteen ohjeiden mukaisesti.

### Tärkeää

Kollimaattori näyttää aseesi piipun linjan. Käytetystä patruunasta, luodista, etäisyydestä ja olosuhteista riippuen osumat eivät luonnollisestikaan osu maalissa tähän kohtaan. Siksi kollimaattori ei voi korvata koelaukauksin suoritettua tähtäinlaitteen kohdistusta, vaan on apuväline kohdistamisen alkuvaiheessa.