

Evanix Blizzard S10 käyttöohje

Eräliike Riistamaa Oy

Varoitukset

- Älä koskaan suuntaa asetta ihmistä kohti, lataamattomanakaan.
- Käytä aina ampujan laseja/turvalaseja ampuessasi. Varmista myös että kaikilla lähelläsi olevilla on lasit.
- Pidä ase aina varmistettuna kunnes olet valmis ampumaan.
- Käytä aina ilmakiväärin tauluntaustaa turvallisessa ympäristössä, ettei vahinkoja pääsisi tapahtumaan jos tausta jostain syystä pettäisi.
- Älä lataa asetta ennen kuin ampuminen on turvallista ja olet valmistautunut laukaisemaan.
- Älä koskaan tähtää sellaisiin kohteisiin joista luoti saattaa kimmota, kuten veteen.
- Pidä ase aina varmistettuna ja lataamattomana kun ojennat aseensa toiselle, tai kun otat aseensa vastaan.
- Älä koskaan säilytä asetta ladattuna tai vireessä.
- Varmista, että luodit ovat samaa kaliberia aseesi kanssa.
- Lue aseensa manuaali huolella ja noudata aina käyttöohjeita.
- Varmista että osaat käyttää asetta ennen käyttöönottoa.
- Säilytä asetta turvallisessa paikassa, lataamattomana ja virittämättömänä, lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan säilytä luoteja samassa paikassa aseensa kanssa.
- Noudata aina paikallisia ja valtakunnallisia aselakeja ja säännöksiä.
- Käytä ainoastaan ilma-aseille tarkoitettuja öljyjä ja rasvoja, jottei aseesi vahingoitu.
- Älä käytä silikonipohjaisia öljyjä tai rasvoja.

Aseiden väärinkäyttö ja huolimaton käsittely voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Ilmasäiliön täyttö

- Käännä täyttöventtiilin pölysuoja pois täyttöaukon edestä. Yhdistä täyttöadapteri pumppuun. Käytä ainoastaan aseensa mukana tullutta adapteria. Täytä ilmasäiliö hiljalleen, maksimissaan

200 baariin asti. Nopea täyttäminen on vaarallista ja voi johtaa ylikuumenemiseen ja siten epätarkkaan täyttöpaineeseen. Älä täytä säiliötä yli 200 baariin, koska se voi vahingoittaa asetta ja johtaa tehojen madaltumiseen.

Älä koskaan täytä asetta muulla kuin tavallisella ilmalla!

- Ilmasäiliön täytyttyä, päästä ylimääräinen ilma ulos pumpussa olevan venttiilin avulla ja irrota adapteri ilmasäiliöstä. Käännä täyttöventtiilin pölysuoja takaisin paikoilleen.

Lataaminen

- Avaa lukko ja poista lipas.
- Lataa luodit kärki edellä lippaan koverretulle puolelle. Työnnä luoti niin syväälle että se lukittuu lippaan sisällä olevaan O-renkaaseen. Katso että luoti on kokonaan lippaan sisällä.
- Aseta lipas takaisin paikalleen aseensa syvennykseen. Varmista ase vetämällä varmistin taakse ”S”-asentoon.
- Ladataksesi työnnä virityskampi eteen ja alas syvennykseen, niin pitkälle kuin se menee.
- Ase on nyt viritetty, ladattu ja valmiina ampumiseen.
- Ampuaksesi, poista varmistus työntämällä varmistin asentoon ”F”. Tähtää ja purista liipaisinta kun se on turvallista. Lataa seuraava luoti vetämällä virityskampi ylös ja taakse, ja uudelleen eteen ja alas. Ase latautuu ja olet jälleen valmis ampumaan.

Ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään, mikäli ase ei toimi kuten pitäisi!

Liipaisimen säädöt

Poista lipas ja varmista että piippu on tyhjä. Varmista ase ja irrota tukki.

Etuveton säätö

Etuveton säätöruuvi löytyy liipaisinkaaren alapuolelta. Käännä ruuvia myötäpäivään vähentääksesi ja vastapäivään lisätäksesi etuvetoa.

Takavedon säätö

Takavedon säätöruuvi löytyy kuvan osoittamasta paikasta. Kääntämällä kuusiokoloavainta myötäpäivään takaveto vähenee ja vastapäivään pitenee.

Takavedon säätö saattaa vaikuttaa myös etuvetoon, ja toisin päin. Älä kuitenkaan säädä liikaa koska tällöin ase saattaa laueta liian herkästi, esimerkiksi kolahduksen vaikutuksesta.

Liipaisimen säätö

Voit myös säätää itse liipaisimen paikkaa kuusiokoloavaimella. Löysää ruuvi ja siirrä liipaisin haluamaasi kohtaan, jonka jälkeen kiristä ruuvi.

Varmistin

Varmistaaksesi aseesi, vedä varmistin taaksepäin asentoon ”S”. Varmistimen ollessa päällä, liipaisin on lukittuna, eikä asetta voida laukaista. Vapauttaaksesi varmistuksen, työnnä varmistin etuasentoon ”F”, jolloin ase on laukaisuvalmis.

Mikäli haluat poistaa aseesi vireestä, vedä virituskampi taka-asentoon ja pidä siitä kiinni. Purista liipaisinta ja vie virituskampi hitaasti etuasentoon samalla kun pidät liipaisinta painettuna. Varmista että piippu on tyhjä! Älä koskaan säilytä asetta vireessä.

Älä jätä luoteja aseeseen, kun se ei ole käytössä. Suosittelemme, että ase ja luodit säilytetään erillään.

Huolto ja ylläpito

Blizzard ilma-aseet on rakennettu huolettomiksi huollettaviksi. Sinistetyt osat kannattaa pyyhkiä synteettiseen öljyyn kostutetulla kankaalla jokaisen käytön jälkeen. Virituskammen ja o-renkaiden kevyt voitelu yleisvaseliinilla on myös suositeltavaa aika ajoin.

Suositlemme, että käytät aika ajoin puhdistustulppia jotka voidaan ampua aseesi piipun läpi ilman vaaraa piipun vahingoittumisesta

Suositlemme vuosittaista huoltoa sitä tarjoavassa alan erikoisliikkeessä.

Ota huomioon, että takuu ei kata aseesi purkamisesta mahdollisesti syntyneitä vahinkoja. Aseesi saa purkaa vain valmistajan hyväksymä huoltoliike.

Voiteluaineet

Ajoittaista O-renkaiden voitelua lukuun ottamatta, Blizzardia ei tarvitse voidella vuosihuoltojen välissä.

Aseesi sisäisten liikkuvien osien, kuten laukaisumekanismien, voitelu ei ole suositeltavaa minkäänlaisilla aineilla. Liika voitelu saattaa lisätä lian ja pölyn tarttumista, mikä vaikuttaa aseesi suorituskykyyn negatiivisesti.

Älä suihkuta öljyä suoraan aseeseen.

Äänenvaimennin

Blizzard ilma-aseessa on valmiina 1/2” UNF kierre. Poista kierteen suojarahkki piipun päästä ja kiristä äänenvaimennin paikoilleen.

Muuta huomioitavaa

Pyyhi aseesi käytön jälkeen nukkaamattomalla, synteettisellä öljyllä kostutetulla kankaalla.

Älä suihkuta silikonipohjaisia öljyjä suoraan aseesi pinnalle, koska ne saattavat aiheuttaa käyntihäiriöitä.

Älä jätä ilmantäyttöaukkoa auki täyttöjen välillä, van käännä pölysuoja aina takaisin paikoilleen.

Rasvaa o-renkaita tasaisin väliajoin yleisvaseliinilla käyttöiän pidentämiseksi.

Älä koskaan oletta, että varmistin-mekanismi kykenee täysin varmasti estämään aseiden laukeamisen vahingossa.

Älä koskaan jätä luoteja piippuun. Poista lipas kun lopetat ampumisen.

Älä täytä ilmasäiliötä liian nopeasti, varmistaaksesi venttiilin paikallaan pysymisen. Liian nopea täyttö saattaa myös vääristää painemittarin lukemaa ja aiheuttaa ylikuumenemista.

Älä koskaan täytä ilmasäiliötä yli 200 baarin, sillä se saattaa olla vaarallista, vahingoittaa asetusta ja johtaa toimintahäiriöön.

Älä käytä mineraaliöljyä aseiden puhdistukseen.

Vianetsintä

Lue manuaali huolella ja noudata aina käyttöohjeita.

Älä koskaan yritä korjata vikaa itse mikäli Blizzard ilmakiväärin näyttää merkkejä toimintahäiriöstä, vaan ota yhteyttä joko jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

Takuu

Evanix Blizzard S10 ilmakiväärillä on valmistajan myöntämä kahdentoista kuukauden takuu ostopäivästä alkaen valmistus- ja materiaalivirheiden varalta. Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Takuu kattaa osat, työn sekä kotimaassa tuotteen palautuksen asiakkaalle.

Takuu ei kata väärinkäytöstä eikä laiminlyönnistä aiheutuneita haittoja, eikä mahdollisia kuljetuksesta aiheutuneita vahinkoja. Takuu ei kata o-renkaiden, ruuvien, jousien eikä tukin normaalia kulumista.